

Peindre une façade



Une façade est un mur extérieur que l'on peint avec les mêmes techniques qu'un mur intérieur. Ce qui change, ce sont les peintures à utiliser et les conditions d'application, ainsi que l'accès qui nécessite, la plupart du temps, un échafaudage.

Avant d'appliquer la peinture, il est toujours nécessaire de préparer le mur. Cette préparation dépend du revêtement du mur et de son état :

- Peinture ancienne : lessivage au jet ou au nettoyeur haute pression.
- Enduit : brossage pour éliminer les particules mal adhérentes et rinçage au jet.
- Enduit ancien fissuré : rebouchage des fissures, puis brossage et rinçage.
- Traces de mousses en bas de mur : traitement.
- Humidité en bas de mur : traitement.

PRÉPARER LA FAÇADE

1. Sur une vieille façade, gratter les fissures avec un grattoir triangulaire, dépoussiérer et mouiller.

2. Reboucher les fissures avec un mortier de rebouchage au ciment.

3. Traiter le mur si besoin est. En particulier, appliquer un antimousses en partie basse.

4. Brosser les enduits à la brosse métallique.



5. Dans tous les cas, laver au jet ou avec un nettoyeur haute pression pour éliminer poussières et salissures.

PEINDRE

1



1. Selon l'état du mur, appliquer une sous-couche d'impression pour faciliter l'accrochage de la peinture.

2. Protéger les portes et les fenêtres avec du ruban de masquage et peindre au pinceau.

3. Peindre au rouleau en trois couches croisées.

4. Appliquer à la spatule les peintures pour crépi car elles sont épaisses, puis...

5. ... étaler au rouleau à poils longs ou au rouleau alvéolé pour donner un léger relief.

- Peindre un mur entier en évitant les longues interruptions, sinon les reprises sont apparentes.
- Éviter de peindre par temps venteux ou en plein soleil ; la peinture sécherait trop vite.
- Pour éviter la poussière en cas de coup de vent, arroser le sol au pied de la façade.

Conseils

2



3



4



5



DES CHOIX ADAPTÉS

- Choisir une peinture spéciale pour façade aux qualités spécifiques
- Utiliser des rouleaux à poils longs ou alvéolés qui donnent un relief à la peinture